

Telias Router

Hitta lösenordet

Om man har Telias Router finns det lite uppgifter på baksidan av routern.

I en ruta står "Wi-Fi Name" följt av "#Telia-nånting" och "Wi-Fi Password" följt av lite bokstäver och siffror.

Under rutan står "Web Access Key" följt av lite bokstäver och siffror.

De bokstäverna och siffrorna är ditt lösenord till routern. Kom ihåg dem!

Logga in

Det går att logga in i routern med en smarttelefon, men det kan se konstigt ut och det blir svårare, så använd helst webbläsaren i en dator.

Ange "192.168.1.1" i fältet längst upp där det brukar stå "svt.se" eller "aftonbladet.se".

Du får upp en inloggningssida till din router.

Ange "Administrator" som användare och lösenordet som stod efter "Web Access Key" på baksidan på routern.

Welcome to Telia WiFi Router

Om allt går bra kommer du till nästa sida där du välkomnas till routers administratörsgränssnitt.

Du kan välja mellan "Home", "Connectivity", "Router", "Access" och "Wi-Fi".

Välj "Router".

My Telia Wi-Fi Router

Nu kan du välja mellan "Device Info", "LAN IPv4", "Dimmed Mode", "DynDNS", "Bridge Mode" och "Maintenance".

Välj "Maintenance".

Resets

Nu kan du välja mellan "Restart Gateway", "Semi-Reset" och "Factory Settings".

Om du läser den här instruktionen har du nog inte gjort några egna inställningar och då är "Semi-Reset" ett bra alternativ. Den kommer ihåg alla trådlösa enheter, telefoner och datorer, men rensar bort annat som kan ha blivit fel.

Har du gjort andra inställningar som du inte vill göra om så är "Restart Gateway" bättre.

"Factory Settings" återställer routern till "nyskick" och glömmer alla trådlösa enheter och telefoner. Bra om du har för lite att göra och vill irritera resten av familjen.